

## **Technische Hinweise und Bedingungen zur bauseitigen Vorbereitung**

Eine optimale bauseitige Vorbereitung durch den Käufer und die Beachtung der nachstehenden Technischen Hinweise sind Voraussetzung für eine problemlose Möbelmontage.

### **Elektroinstallation**

Für die Installation von Elektroanschlüssen und den Anschluss von Elektrogeräten beauftragen Sie einen befugten Elektriker. Die erforderlichen Installationen ersieht er aus dem Ihnen übergebenen Möblierungsplan. Bitte händigen Sie ihm eine Kopie desselben aus. Sollten darüber hinaus noch weitere Fragen bestehen, geben wir ihm gerne direkt Auskunft. Besprechen Sie mit Ihrem Elektriker auch die Raumbelichtung und die Anordnung von Steckdosen.

### **Sanitärinstallation**

Die Installation der Wasser- und Abflussleitungen, sowie der Wasseranschluss nach dem Möbeleinbau sollten ebenfalls durch einen befugten Fachmann erfolgen. Übergeben Sie auch diesem eine Kopie des Möblierungsplans.

Bitte weisen Sie Ihren Installateur ausdrücklich darauf hin, dass beim Montieren von Siphon und Abflussrohren unbedingt auf Funktion und Größe des Abfalleimers Rücksicht genommen werden muss. Ein nachträglicher Austausch eines eingebauten Abfalleimers ist nicht möglich.

### **Sonstige Installationen**

Vorstehendes gilt auch für sonstige Installationen, wie Gasgeräte (Gasinstallateur) oder Holzherde (Ofensetzer).

### **Abluftinstallation (Dunstabzug)**

Es muss bauseitig die erforderliche Anschlussmöglichkeit ins Freie vorhanden sein (z.B. Mauerkasten mit Außengitter).

Entscheiden Sie sich rechtzeitig vor dem Einbau der Küche, ob Ihr Installateur oder unsere Monteure die Verlegung der Abluftleitung vornehmen sollen. Die Kosten hierfür werden nach Material- und Zeitaufwand berechnet, ebenso eine eventuelle Verblendung der Abluftleitung.

### **Fliesen**

Die Verfliesung erfolgt in der Regel nach Abschluss aller Montage- und Installationsarbeiten.

### **Fußboden**

Der Fußboden kann vor oder nach der Möbelmontage verlegt werden. Bitte informieren Sie uns über Art und Stärke des Fußbodens. Bei Holzböden empfehlen wir, den letzten Versiegelungsanstrich erst nach der Möbelmontage vorzunehmen.

Unsere Monteure garantieren für einen schonenden Umgang mit Ihrem Fußboden. Bei besonders empfindlichen Fußböden (z.B. Parkette, Steinböden, sonstige Hochglanzböden) empfehlen wir Ihnen aber, diese vorher ganzflächig abzudecken. Dies schützt Sie und uns vor Beschädigungen durch (unbekannte) Dritte.

### **Baumaße**

Stellen Sie sicher, dass die dem Möblierungsplan zugrundeliegenden Baumaße von den zuständigen Handwerkern genauestens eingehalten werden. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine reibungslose und fachmännische Küchenmontage. Nachträgliche bauliche Änderungen sollten vermieden werden bzw. müssen uns ungedingt rechtzeitig bekannt gegeben werden. Nachträgliche Änderungen oder bauliche Unklarheiten können die Lieferzeit verzögern.

### **Bauzustand**

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:

Zufahrt für LKW, Zugang zur Wohnung, Zusperrern nach Arbeitsschluss durch die Bauleitung oder durch Sie selbst, Raum trocken und ausgeräumt, Raumtemperatur mindestens 15°, kostenlose Strombeistellung. Unsere Monteure müssen rechtzeitig auf eventuelle Hindernisse und Gefahren (z.B. nicht sichtbare Rohre und Leitungen, mangelnde Stabilität bzw. sonstige Beschaffenheit von Boden und Wänden) aufmerksam gemacht werden.